READY

Join us in the kitchen at www.kitchenaid.com

We're committed to helping you create a lifetime of delicious meals for family and friends. To help ensure the longevity and performance of your appliance, keep this as a handy reference. It will empower you with the best way to use and care for your product. Your satisfaction is our #1 goal. Remember to register your product online at www.kitchenaid.com or by mail using the Product Registration Card.


WI069I37IA 07/I4

KitchenAid®


GET BREWING

QUICK START GUIDE

In 6 quick steps you'll be on your way to enjoying a perfect cup of coffee at home! To prepare the Pour Over Coffee Brewer for brewing, refer to your "Instructions" manual.




From the main menu, use the "+" or "-" toggle button to choose the number of cups you want to brew, between 2 and 8.



To brew a light or medium roast coffee, press the MENU button until the MEDIUM roast indicator begins to flash on the display, then press SET.


HELPFUL TIP: In order to brew according to Specialty Coffee Association of America fundamentals, brew your coffee using the medium roast setting (also ideal for light roasted coffee). The Medium roast setting brews coffee at a slightly higher temperature than the dark roast setting - extracting exceptional flavor out of each type of roast.




Slide the water tank lid back, fill with fresh, filtered water to the desired cup level as indicated on the water tank view. Close the water tank lid.



4. Place a #4 paper filter in the brew basket. Using the dosage recommendation on the filter clip, fill the filter with the desired amount of ground coffee. Close the brew basket door.



After selecting the number of cups you want to brew, and the strength of the coffee you want to brew, press the BREW button.



When the cycle is complete, the Enjoy indicator will light up and 3 beeps will sound. For best results, consume coffee within 30 minutes of brewing.

FOURNEAUX!

Rejoignez-nous au coin cuisine sur www.kitchenaid.ca

Nous nous engageons à vous aider à créer de délicieux repas pour votre famille et vos amis, et ce durant tout le cycle de vie de l'appareil. Pour contribuer à la durabilité et à une bonne performance de votre appareil, conserver ce guide à portée de main pour référence. Il vous permettra d'utiliser et d'entretenir votre produit de la meilleure manière qui soit. Votre satisfaction est notre objectif numéro 1. Ne pas oublier d'enregistrer votre produit en ligne sur www.kitchenaid.ca ou par courrier à 'aide de la carte d'enregistrement du produit.


W10691371A 07/14

KitchenAid®


PRÊT? INFUSEZ!

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

En 6 étapes rapides, préparez-vous à savourer une délicieuse tasse de café chez vous! Pour préparer l'infuseur de café à filtre à l'infusion, se référer au manuel d'instructions.



Depuis le menu principal, utiliser le bouton à bascule "+" ou "-" pour sélectionner le nombre de tasses à infuser, entre 2 et 8.



 Pour infuser un café à torréfaction légère ou moyenne, appuyer sur MENU (bouton du menu) jusqu'à ce que le témoin MEDIUM roast (torréfaction moyenne) commence à clignoter sur l'affichage, puis appuyer sur SET (réglage).

CONSEIL UTILE: Afin de procéder à l'infusion selon les fondamentaux de la Specialty Coffee Association of America, faire infuser le café en utilisant le réglage Medium roast (torréfaction moyenne) (également idéal pour un café de torréfaction claire). Le réglage Medium roast (torréfaction moyenne) infuse le café à une température légèrement plus élevée que celle utilisée par le réglage de torréfaction foncée: il permet d'extraire l'arôme exceptionnel propre à chaque degré de torréfaction.




3. Faire glisser l'arrière du couvercle du réservoir d'eau et le remplir avec de l'eau fraîche et filtrée jusqu'au niveau du nombre de tasses souhaité tel qu'indiqué sur la vue du réservoir d'eau. Fermer le couvercle du réservoir d'eau.



 Après avoir sélectionné le nombre de tasse ainsi que le degré d'infusion du café à infuser, appuyer sur le bouton BREW (infusion).



4. Insérer un filtre à café en papier n°4 dans le panier à infusion. En suivant les recommandations de dosage indiquées sur l'attache du filtre, remplir le filtre avec la quantité de café moulu souhaitée. Fermer le clapet du panier à infusion.



6. Lorsque le programme est terminé, le témoin Enjoy (dégustez) s'allume et 3 signaux sonores retentissent. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de consommer le café dans les 30 minutes suivant l'infusion.

PREPÁRESE

Júnase a nosotros en la cocina, visite www.proline.kitchenaid.com

Estamos comprometidos a ayudarle a crear deliciosas comidas para su familia y amistades por toda la vida. Para ayudar a asegurar la larga duración y el desempeño de su aparato, mantenga esta guía como una referencia a mano. Ésta le proveerá información sobre la mejor manera de usar y cuidar su producto. Su satisfacción es nuestra meta número 1. Recuerde registrar su producto en línea en www.kitchenaid.com o bien por correo usando la Tarjeta de registro del producto.


WI069I37IA 07/I4

KitchenAid®


COMIENCE A ELABORAR CAFÉ

GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR

iEn 6 pasos rápidos, usted estará cerca de disfrutar de una perfecta taza de café en casa! Para preparar la Cafetera con infusor para elaborar café, consulte el manual de "Instrucciones".



Desde el menú principal, use los botones "+" o
"-" para elegir la cantidad de tazas (entre 2 y 8)
que desea preparar.




 Para preparar café con tostado ligero o medio, presione el botón MENU (Menú) hasta que el indicador de tostado MEDIUM (Medio) comience a destellar en la pantalla. Luego, presione SET (Fijar).

CONSEJO ÚTIL: Para elaborar el café según los fundamentos de la Asociación Americana de Cafés Especiales, elabore el café con el ajuste tostado medio (también es ideal para el café de tostado claro). El ajuste tostado medio elabora el café a una temperatura ligeramente más alta que el ajuste de tostado oscuro, y extrae el sabor excepcional de cada tipo de tostado.




 Deslice hacia atrás la tapa del tanque de agua, llénelo con agua fresca y filtrada hasta el nivel de taza deseado como se indica en la vista del tanque de agua. Cierre la tapa del tanque de agua.



 Después de seleccionar la cantidad de tazas que desea preparar y la intensidad del café que desea elaborar, presione el botón BREW (Elaborar).



4. Coloque un filtro de papel Nro. 4 en la canasta de elaboración. Con la recomendación de dosis en el sujetador del filtro, llene el filtro con la cantidad deseada de café molido. Cierre la puerta de la canasta de elaboración.



6. Cuando el ciclo esté completo, el indicador Enjoy (Disfrutar) se iluminará y sonarán 3 pitidos. Para obtener mejores resultados, beba el café dentro de los 30 minutos de su elaboración.